

# Nicht VOC-relevante Verlaufs- und Reinigungsmittel

Mit dem Ziel, die Lösemittelmenge zu senken wurde die sogenannte VOC-Richtlinie 1999/13/EG formuliert (VOC = Volatile Organic Compounds). Diese ist im August 2001 als 31.Bundes-Immissionsschutzverordnung (31.BImSchV) als geltendes deutsches Recht veröffentlicht worden

Die Einhaltung der Vorgaben aus der 31.BImSchV ist eine besondere Herausforderung beim Einsatz von lösemittelhaltigen Produkten in der Industrie.

Mit dieser EFD-Info möchte FreiLacke dem Anwender für industrielle Beschichtungen, die nicht VOC-relevanten Verlaufs- und Reinigungsmittel vorstellen.

### Wann ist ein Lösemittel VOC-relevant ?

In der VOC-Richtlinie sind flüchtige organische Lösemittel definiert als organische Verbindung, die bei 293,15 Kelvin (20°C) einen Dampfdruck von 0,01 Kilopascal (kPa) oder höher haben.

Durch die Auswahl spezieller Lösemittel mit einem niedrigen Dampfdruck (Dampfdruck < 0,01 kPa bei 20°C) sind einige unsere Verlaufs- und Reinigungsmittel als nicht VOC-relevant anzusehen.

### ETL-Produkte

FREIOTHERM-ETL-Verlaufsmittel	400025
FREIOTHERM-ETL-Verlaufsmittel	400111
FREIOTHERM-KTL-Verlaufsmittel	400706
FREIOTHERM-ETL-Verlaufsmittel	400078

### Industrielack-Produkte

EFD-Reinigungsmittel	400003
----------------------	--------

Weite Informationen finden Sie in unseren Sicherheitsdatenblättern und in der 31.BImSchV.